

Wie Sie die Phonelink Funktion auf Pumpkin GPS Autoradio der Mstar Wince Betriebssystem Anwenden

Wenn Sie mit einem Autoradio aus [Pumpkin](#), und es ist von Mstar [Wince](#) Betriebssystem mit BENUTZEROBERFLÄCHE wie das folgende Bild zeigt, dann werden Sie in den Genuss der Phonelink auf das Autoradio wie andere [Android](#) Autoradios tun.



Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Handy-Modus in der Kompatibilitätsliste des Gerät ist. Wenn nicht, dann kann die Funktion nicht funktioniert oder zeitweise zu arbeiten. Dann bitte die USB-Debuggen Option auf das Radio um das Radio zu ermöglichen zu verbinden, mit dem Handy aktivieren. Klicken Sie den Faden [HGewusst wie: Aktivieren Sie Optionen für Entwicklung und USB-Debugging auf Android Handy](#) um das auf Ihrem Handy zu erreichen.

Dann werden Sie in der Lage, wie das folgende Tutorial video zeigt die folgenden Schritte durchführen:

Bitte beachten Sie: Nicht alle [Pumpkin](#) Wince Autoradio kann diese Funktion unterstützen., Das kann nur Autoradio von Mstar Wince Betriebssystem..